# 液晶显示模块使用手册 FM12832D

# 深圳市勤正达电子有限公司

公司地址: 深圳市宝安区龙华民治樟坑工业园 E 栋五楼

电 话: 0755-81798090 81798083

传 真: 0755-81798636

公司网址: http://www.szqzd.com

# 目 录

<b>(</b> → <b>)</b>	概述 ••••••••••••(1)
( <u> </u>	外形尺寸图(1)
(三)	模块主要硬件构成说明 *******************(2)
(四)	模块的外部接口
(五)	指令说明 ······(4)
(六)	读写操作时序 ••••••(6)
(七)	应用举例(7)

# 一. 概述


FM12832D 是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及 128 ×32 全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示 8×2 个(16×16 点阵)汉字。

主要技术参数和性能:

- 1. 电源: VDD: +5V;
- 2. 显示内容: 128(列)×32(行)点
- 3. 全屏幕点阵
- 4. 七种指令
- 5. 与 CPU 接口采用 8 位数据总线并行输入输出和 8 条控制线
- 6. 占空比 1/32
- 7. 工作温度: -20℃∽+70℃, 存储温度: -30℃∽+80℃

# 二. 外形尺寸图

1. 外形尺寸图




#### 2. 外形尺寸

表

ITEM	NOMINAL DIMEN	UNIT
模块体积	$110.0 \times 65.0 \times 14.5$	mm
视域	$76 \times 25.2$	mm
行列点阵数	128×32	dots
点距离	$0.52 \times 0.52$	mm
点大小	$0.57 \times 0.57$	mm

# 三. 模块主要硬件构成说明

(结构框图)



IC3 为行驱动器。IC1, IC2 为列驱动器。IC1, IC2, IC3 含有以下主要功能器件。了解如下器件有利于对 LCD 模块之编程。

#### 1. 指令寄存器(IR)

IR 是用于寄存指令码,与数据寄存器数据相对应。当 D/I=0 时,在 E 信号下降沿的作用下,指令码写入 IR。

#### 2. 数据寄存器(DR)

DR 是用于寄存数据的,与指令寄存器寄存指令相对应。当 D/I=1 时,在下降沿作用下,图形显示数据写入 DR,或在 E 信号高电平作用下由 DR 读到 DB7∽DB0数据总线。DR 和 DDRAM 之间的数据传输是模块内部自动执行的。

#### 3. 忙标志: BF

BF 标志提供内部工作情况。BF=1 表示模块在内部操作,此时模块不接受外部指令和数据。BF=0 时,模块为准备状态,随时可接受外部指令和数据。

利用 STATUS READ 指令,可以将 BF 读到 DB7 总线,从检验模块之工作状态。

#### 4. 显示控制触发器 DFF

此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1 为开显示(DISPLAY OFF), DDRAM 的内容就显示在屏幕上, DFF=0 为关显示(DISPLAY OFF)。

DDF 的状态是指令 DISPLAY ON/OFF 和 RST 信号控制的。

#### 5. XY 地址计数器

XY 地址计数器是一个 9 位计数器。高 3 位是 X 地址计数器,低 6 位为 Y 地址计数器,XY 地址计数器实际上是作为 DDRAM 的地址指针,X 地址计数器为 DDRAM 的页指针,Y 地址计数器为 DDRAM 的 Y 地址指针。

X 地址计数器是没有记数功能的,只能用指令设置。

Y 地址计数器具有循环记数功能,各显示数据写入后,Y 地址自动加 1,Y 地址指针从 0 到 63。

#### 6. 显示数据 RAM (DDRAM)

DDRAM 是存储图形显示数据的。数据为 1 表示显示选择,数据为 0 表示显示非选择。DDRAM 与地址和显示位置的关系见 DDRAM 地址表(见第 6 页)。

#### 7. Z 地址计数器

Z 地址计数器是一个 6 位计数器, 此计数器具备循环记数功能, 它是用于显

示行扫描同步。当一行扫描完成,此地址计数器自动加 1,指向下一行扫描数据,RST 复位后 2 地址计数器为 0。

Z 地址计数器可以用指令 DISPLAY START LINE 预置。因此,显示屏幕的起始 行就由此指令控制,即 DDRAM 的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此模块的 DDRAM 共 64 行,而显示屏幕只有 32 行,故显示可以循环滚动显示 32 行。

# 四. 12832D 模块的外部接口

外部接口信号如下表 2 所示:

管脚号	管脚名称	LEVER	管脚功能描述
1	VEE	5. 0V∽0V	液晶显示器驱动电压
2	VDD	5. 0V	电源电压
3	VSS	0	电源地
4	Е	H/L	R/W= "L",E 信号下降沿锁存 DB7∽DB0 R/W= "H",E= "H" DDRAM 数据读到 DB7∽DB0
5	D/I	H/L	D/I= "H", 表示 DB7∽DB0 为显示数据 D/I= "L", 表示 DB7∽DB0 为显示指令数据
6	R/W	H/L	R/W= "H", E= "H" 数据被读到 DB7∽DB0 R/W= "L", E= "H→L" 数据被写到 IR 或 DR
7	RET	H/L	复位信号, 低电平复位
8	CS	H/L	L:选择芯片(右半屏)信号 H:选择芯片(左半屏)信号
9	DB7	H/L	数据线
10	DB6	H/L	数据线
11	DB5	H/L	数据线
12	DB4	H/L	数据线
13	DB3	H/L	数据线
14	DB2	H/L	数据线
15	DB1	H/L	数据线
16	DB0	H/L	数据线
17	VLED+	5. 0V	LED 背光板正电源
18	VLED-	0	LED 背光板负电源

# 五. 指令说明

指令表

表 3

指			指	Ì	\$	>	石-	3			功能
\$	R/W	D/I	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
显示	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1/0	控制显示器的开关,
ON/OFF											不影响 DDRAM 中数据
											和内部状态
显示起	0	0	1	1			显示	起始往	亍		指定显示屏从 DDRAM
始行							(0 ••	•• 31	)		中哪一行开始显示数
							ı	Т			据
设置X地	0	0	1	0	1	1	1	Х:	0 ••	• 3	设置 DDRAM 中的页
址											地址(X 地址)
设置Y地	0	0	0	1		Y地	址 ((	0 •••	63)		设置地址(Y 地址)
址											
读	1	0	В	0			0	0	0	0	读取状态
状			U		,	R					RST 1:复位 0:正常
态			S		ON/ OFF	S					ON/OFF 1:显示开 0:显示 关
70,			Y		UFF	T					BUSY 0:READY 1:IN
			1			1					OPERATION
写显示	0	1			显示数据					将数据线上的数据	
数据											DB7∽DB0 写入 DDRAM
读显示	1	1			显示数据						将 DDRAM 上的数据读
数据											入线数据 DB7∽DB0

## 1. 显示开关控制(DISPLAY ON/OFF)

代码 形式

R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	D

D=1:开显示(DISPLAY ON)意即显示器可以进行各种显示操作

D=1: 关显示 (DISPLAY OFF) 意即不能对显示器可以进行各种显示操作

## 2. 设置显示起始行

代码 R/W D/IDB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 形式 0 1 A5 A4 A3 A2 A0 1 A1

前面在 Z 地址计数器一节已经描述了显示起始行是由 Z 地址计数器控制的。 $A5 \hookrightarrow A0$  的 6 位地址自动送入 Z 地址计数器,起始行的地址可以是  $0 \hookrightarrow 63$  的任意一行。

例如:

选择 A5∽A0 是 30,则起始行与 DDRAM 行的对应关系如下:

DDRAM 行: 30 31 •••••• 62 63 0 1 2 3 ••••• 28 29 屏幕显示行: 1 2 ••••• 30 31

#### 3. 设置页地址

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	
形式	0	0	1	0	1	1	1	A2	A1	A0	

#### 4. 设置 Y 地址(SET Y ADDRESS)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	0	0	1	A5	A4	А3	A2	A1	A0

此指令的作用是将  $A5 \sim A0$  送入 Y 地址计数器, 作为 DDRAM 的 Y 地址指针。在对 DDRAM 进行读写操作后,Y 地址指针自动加 1,指向下一个 DDRAM 单元。

DDRAM 地址表:

表 4

		CS	=1			CS=0					
Y=	0	1	•••	62	63	0	1	•••	62	63	行号
	DB0	DB0	DB0	DBO	DB0	DB0	DB0	DB0	DBO	DBO	0
	$\downarrow$	$\downarrow$	<b>↓</b>								
X=0	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	7
	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	8
<b>↓</b>	$\downarrow$	$\downarrow$	<b>↓</b>								
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	23
X=3	DB0	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	24
	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	31

#### 5. 读状态(STATUS READ)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	1	BUSY	0	ON/	RET	0	0	0	0
					0FF					

当 R/W=1 D/I=0 时,在 E 信号为"H"的作用下,状态分别输出到数据总线 (DB7 $\backsim$ DB0)的相应位。

BF: 前面已叙述过(见BF标志位一节)。

ON/OFF:表示 DFF 触发器的状态(见 DFF 触发器一节)。

RST: RST=1表示内部正在初始化,此时组件不接受任何指令和数据。

## 6. 写显示数据(WRITE DISPLAY DATE)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

 $D7 \sim D0$  为显示数据, 此指令把  $D7 \sim D0$  写入相应的 DDRAM 单元, Y 地址指针自动加 1。

#### 7. 读显示数据(READ DISPLAY DATE)


代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

此指令把 DDRAM 的内容 D7∽D0 读到数据总线 DB7∽DB0, Y 地址指针自动

# 加1。

# 六. 读写操作时序

# 1. 写操作时序



# 2. 读操作时序




图 4

# 3. 读写时序参数表


表 5

名 称	符号	最小值	典型值	最大值	単位
E周期时间	Tcyc	1000			ns
E高电平宽度	Pweh	450			ns
E低电平宽度	Pwel	450			ns
E上升时间	Tr			25	ns
E下降时间	Tf			25	ns
地址建立时间	Tas	140			ns
地址保持时间	Tah	10			ns

数据建立时间	Tdsw	200	 	ns
数据延迟时间	Tddr		 320	ns
写数据保持时间	Tdhw	10	 	ns
读数据保持时间	Tdhw	20	 	ns

# 七. 应用举例

FM12832 与单片机 8031 的一种接口如图 5. 所示:



; SET STACK ADDRESS

利用图 5 举例介绍编程实例

ORG 0000H

LJMP INITM

ORG 0100H

INITM: MOV SP, #67H

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #3EH ; OFF DISPLAY

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

MOV A, #3FH ; ON DISPLAY

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

LCALL MS40

LCALL MS40

: PAGE NUMBER (2\*2=8PAGES)

: PAGEO

#### LCALL MS40

#### ;显示"\*"号

MOV R3, #02H

MOV A, #0B8H

DISP1: PUSH ACC

LCALL CHIN1

POP ACC

INC A

INC A

DJNZ R3, DISP1

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

#### ; 显示竖条

MOV R3, #02H

MOV A, #0B8H

DISP2: PUSH ACC

LCALL CHIN2

POP ACC

INC A

INC A

DJNZ R3, DISP2

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

#### ; 显示横条

MOV R3, #02H

MOV A, #0B8H

DISP3: PUSH ACC

LCALL CHIN3

POP ACC

INC A

INC A

DJNZ R3, DISP3

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40 LCALL MS40

#### ; 显示汉字

CHIN4: MOV A, #0B8H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV R2, #64

MOV R1, #00

MOV DPTR, #PAGE16

LOAD4: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

LCALL OUTD1

INC DPTR

DJNZ R2, LOAD4

MOV R2, #64

LOAD41: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

LCALL OUTD2

INC DPTR

DJNZ R2, LOAD41

MOV A, #0B9H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV R2, #64

MOV DPTR, #PAGE17

MOV R1, #00

LOAD42: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

LCALL OUTD1

INC DPTR

DJNZ R2, LOAD42

MOV R2, #64

LOAD43: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

LCALL OUTD2

INC DPTR

DJNZ R2, LOAD43

MOV A, #OBAH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV R2, #64

MOV DPTR, #PAGE18

MOV R1, #00

LOAD44: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

LCALL OUTD1

INC DPTR

DJNZ R2, LOAD44

MOV R2, #64

LOAD45: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

LCALL OUTD2

INC DPTR

DJNZ R2, LOAD45

MOV A, #OBBH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV R2, #64

MOV DPTR, #PAGE19

MOV R1, #00

LOAD46: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

LCALL OUTD1

INC DPTR

DJNZ R2, LOAD46

MOV R2, #64

LOAD47: MOV A, R1

MOVC A, @A+DPTR

LCALL OUTD2

INC DPTR

DJNZ R2, LOAD47

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

LJMP INITM

CHIN1: PUSH ACC

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV R2, #32

LOAD1: MOV A, #55H

LCALL OUTD1

LCALL OUTD2

MOV A, #OAAH

LCALL OUTD1

LCALL OUTD2

DJNZ R2, LOAD1

POP ACC

INC A

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

; PUT A (PAGE NUMBER) INTO STACK

; SET Y ADDRESS

: SET DISPLAY START LINE

LCALL OUTI2

MOV R2, #32

LOAD12: MOV A, #55H

LCALL OUTD1

LCALL OUTD2

MOV A, #OAAH

LCALL OUTD1

LCALL OUTD2

DJNZ R2, LOAD12

RET

CHIN2: PUSH ACC

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV R2, #32

LOAD2: MOV A, #00H

LCALL OUTD1

LCALL OUTD2

MOV A, #OFFH

LCALL OUTD1

LCALL OUTD2

DJNZ R2, LOAD2

POP ACC

INC A

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV R2, #32

LOAD21: MOV A, #00H

LCALL OUTD1

LCALL OUTD2

MOV A, #OFFH

LCALL OUTD1

; PUT A (PAGE NUMBER) INTO STACK

; SET Y ADDRESS

LCALL OUTD2

DJNZ R2, LOAD21

RET

CHIN3: PUSH ACC

; PUT A (PAGE NUMBER) INTO STACK

; SET Y ADDRESS

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV R2, #64

LOAD3: MOV A, #55H

LCALL OUTD1

LCALL OUTD2

DJNZ R2, LOAD3

POP ACC

INC A

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #40H

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV A, #OCOH

LCALL OUTI1

LCALL OUTI2

MOV R2, #64

LOAD31: MOV A, #55H

LCALL OUTD1

LCALL OUTD2

DJNZ R2, LOAD31

RET

MS40: MOV R7, #0E8H

MS2: MOV R6, #0FFH

MS1: DJNZ R6, MS1

DJNZ R7, MS2

RET

; OUT INSTRCTION FOR CHIP1

OTUI1: PUSH DPH

PUSH DPL

```
MOV DPTR, #2800H
   MOVX @DPTR, A
   POP DPL
   POP DPH
   RET
; OUT INSTRCTION FOR CHIP2
OTUI2: PUSH DPH
   PUSH DPL
   MOV DPTR, #800H
   MOVX @DPTR, A
   POP DPL
   POP DPH
   RET
; OUT DATA FOR CHIP1
OUTD1: PUSH DPH
   PUSH DPL
   MOV DPTR, #6800H
   MOVX @DPTR, A
   POP DPL
   POP DPH
   RET
: OUT DATA FOR CHIP2
OUTD2: PUSH DPH
   PUSH DPL
   MOV DPTR, #4800H
   MOVX @DPTR, A
   POP DPL
   POP DPH
   RET
PAGE16:
DB 000H 000H 080H 080H 080H 080H 0C0H 040H 040H 040H 040H 0E0H 0E0H
PAGE17:
```

```
DB 000H 030H 013H 016H 0F0H 0F0H 01CH 00BH 009H 008H 000H 000H 000H
DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 0C0H 060H 030H 01CH 08EH
DB 083H 081H 080H 0C1H 0C6H 04CH 018H 030H 0E0H 0E0H 0C0H 0C0H 080H
DB 080H 000H 000H 0C0H 020H 0D0H 0E8H 0F4H 0F4H 0FAH 0FAH 002H 002H
DB 002H 0FAH 0FAH 0F4H 0F4H 0E8H 0D0H 020H 0C0H 000H 0F8H 038H 008H
DB 008H 088H 088H 089H 0FFH 0C8H 048H 044H 004H 004H 0FAH 0FCH 008H
DB 080H 080H 080H 080H 0C0H 040H 040H 048H 0F8H 0E6H 063H 061H 060H
PAGE18:
DB 000H 000H 060H 0E0H 060H 060H 03FH 021H 011H 010H 0FFH 008H 002H
DB 082H 0C2H 062H 03AH 00FH 00DH 019H 031H 0E1H 0C1H 081H 081H 001H
DB 000H 000H 000H 000H 004H 002H 001H 001H 000H 003H 0F0H 011H 011H
DB 010H 010H 010H 010H 018H 0F8H 0F8H 030H 000H 001H 001H 001H 001H
DB 001H 001H 01FH 060H 09FH 07FH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 00EH 00EH
DB OOEH OFFH OFFH OFFH OFFH OFFH O7FH O9FH O6OH O1FH O0OH O03H O1FH
DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 083H 0FFH 000H 000H 000H
PAGE19:
DB 000H 000H 000H 000H 000H 001H 002H 005H 005H 00BH 00BH 008H 008H
DB 000H 000H 000H 000H 001H 003H 002H 002H 006H 006H 006H 006H 002H
DB 000H 000H 000H 000H 000H 001H 002H 00EH 00FH 003H 000H 000H 000H
```